



- 1- A-1 Houd de profielen verticaal zoals te zien is in de bovenstaande afbeelding.
- 2- A-2 Schroef de houten planken in de schroefgaten in de profielen met behulp van de meegeleverde schroeven.
- 3- A-3 Bevestig de dwarsbalken in de verpakking door ze in de schroefgaten aan de achterkant van de boekenkast te schroeven.
- 4- Steek de profielwiggen die uit het A-4 pakket komen in de gaten op de profielen.
- 5- A-5 U kunt elk van de verstelbare poten in het pakket aan het profiel bevestigen en hun hoogte aanpassen aan de vloer die u gebruikt.