



- | | |
|-------------------------|------------|
| A1- Linker armsteun | C- Moer |
| A2- Rechter armsteun | D- Schroef |
| B1- Enkele tussenplaat | E- Stof |
| B2- Dubbele tussenplaat | |

- 1- U dient de stof (E) aan beide kanten van de enkele tussenplaat (B1) en de dubbele tussenplaat (B2) te bevestigen (door te halen).
- 2- Plaats de linker- en rechterarmsteunen (A1+A2) naast de stukken die je hebt voorzien met de stof (B1+B2+E) en de twee enkele tussenplaten (B1) zodat de gleuven en de groefgaten samenvallen.
- 3- Plaats de moeren en schroeven (C en D) ter hoogte van de gaten van de tussenplaten en armsteunen zoals aangegeven in de dwarsdoorsnede van de tussenstuk en draai ze vast met een inbussleutel.

