



- 1- A-1 Houd de profielen rechtop zoals weergegeven in de afbeelding.
- 2- A-2 Bevestig de houten plank aan de binnenkant van de staande profielen met de schroeven uit de verpakking.
- 3- A-3 Door elk van de verstelbare poten die uit de verpakking komen aan het profiel te bevestigen, kunt u de hoogte ervan aanpassen aan de vloer die u heeft.
- 4- A-4 Bevestig de dwarsbalken uit de verpakking door ze in de schroefgaten aan de achterkant te schroeven.
- 5- A-5 Bevestig de houten plank aan de bovenkant van de staande profielen met de 4 schroeven die in de verpakking zijn meegeleverd.