



- 1- Schroef de lange weerhaken (A-1) die in het pakket zijn meegeleverd aan de metalen frames A-2 en A-3 aan de gaten in de frames.
- 2- Bevestig de A-5 houten plaat aan het A-2 metalen profiel met de schroeven die in de verpakking zijn meegeleverd.
- 3- A-3 Maak de verbindingen van de wielen in de verpakking met het onderste metalen frame (A-4).